

Įspėjimai

- Šiam garantuvui tinka TIK standartiniai 5ml ir 10ml eterinių aliejų buteliukai. Prieš naudojant įsitikinkite, ar jūsų turimi atitinka.
- Šio prietaiso mygtukai nėra atsparūs vandeniui – jis negali būti plaunamas ar panardinamas vandenyje.
- Prietaisas skirtas tik kvapui patalpoje paskleisti – NENAUDOKITE KAIP INHALIATORIAUS.
- Prietaisą visada laikykite padėtą ant lygaus, tvirto ir plokščio paviršiaus, kad neišsilytų eterinis aliejus.
- Pastatykite prietaisą toliau nuo sienų, šilumos šaltinių (kaitlenčių, radiatorių ir pan.).
- Garantuvą valykite tik aliuminio ir plastikinio paviršiaus nebraižančiomis priemonėmis.
- Neįjunginėkite ir neišjunginėkite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Niekad pilnai neišardykite prietaiso.
- Naudokite tik su komplekte pridėta USB jungtimi.

Šis prietaisas nėra sukurtas naudotis žmonėms, įskaitant vaikus, kurių fiziniai, protiniai ir jutimo jūdžiai nėra pilnai išsivystę, kuriems trūksta taisyklingo šio prietaiso naudojimo žinių ar patirties, nebent yra prižiūrimi atsakingo už jų saugumą ir galinčio sekti saugaus prietaiso naudojimo instrukcijas žmogaus. Saugoti prietaisą nuo vaikų.

Utilizavimas



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) buvo priimta siekiant perdirbti gaminius naudojant geriausius prieinamus atkūrimo ir perdirbimo metodus, ir taip kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai, apdoroti visas kenksmingas medžiagas ir išvengti sąvartynų didėjimo.

Šis gaminys priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai, todėl užtikrinkite, kad, pasibaigus jo tinkamumo naudoti laikui, jis būtų tinkamai pašalintas, laikantis vietinių valdžios institucijų reikalavimų. Šis gaminys NEGALI būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis.

Garantija

Tinkamai naudojant šį gaminį pagal šiame vadove išdėstytus reikalavimus, jam taikoma garantija nuo bet kokių gamybos defektų. Garantija netaikoma atsitiktinei žalai. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pirkimo dienos. Jeigu garantiniu laikotarpiu naudojant prietaisą kilo problemų, kreipkitės į savo mažmenininką, kad jis apžiūrėtų ir jei yra gamybos defektas, pateiktų jam pretenziją. Tokiu atveju bus reikalaujama pirkimo įrodymo, taigi labai svarbu, kad drauge su šiuo vadovu išsaugotumėte ir pirkimo čekį.

Platintojas

UAB Kvapų namai. Popieriaus g. 15, Vilnius
+37067580687 / klausimai@aromata.lt / www.kvapunamai.lt



- Nepalikite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ilgą laiką tarpui.
- Saugokite nuo vaikų.
- Naudokite tik grynus, garinimui tinkamus eterinius aliejus.
- Norint išvalyti prietaisą būtinai jį prieš tai išjunkite.
- Jei maitinimo laidas tapo pažeistas, jį reikia pakeisti nauju tokiu pačiu ar panašiu iš prietaiso pardavėjo.
- Patikrinkite ar jūsų elektros maitinimo įtampa atitinka prietaiso įtampą.
- Prietaisą galima naudoti tik vidaus patalpose, temperatūrai esant 10°C - 30°C.
- Prietaisą laikykite sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, išvalytą ir išdžiovusį.

NEBUZEN

Eterinių aliejų garintuvas - nebulizatorius




Ⓛ „Nebuzen“ Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Savybės

Eterinių aliejų nebulizatoriai yra viena naujausių technologijų garintuvų pasaulyje. Nebula – išvertus iš anglų kalbos reiškia dulkė. Šie garintuvai skystus eterinius aliejus paverčia į lengvą dulksną be jokių papildomų medžiagų kaip vanduo.

NEBUZEN – „naujos kartos“ difuzorius. Efektyvumas yra pagrindinis difuzoriaus privalumas, skirto patalpoms iki 80m², su 27 skirtingais garinimo režimais. Difuzija, kurią galite reguliuoti pagal save. Be to, tai belaidis difuzorius, kurį galite naudoti iki 90 valandų, įkrovus 3 valandas.



Naudojimas

1. Paspauskite garintuvo apačią ir išimkite garinimo galvutę ir buteliuką.
2. Atsukite buteliuką ir pakeiskite jį savo norimo eterinio aliejaus buteliuku (tinka tik 5ml arba 10ml standartiniai buteliukai). Komplekte esantį tuščią buteliuką galite išsaugoti prietaiso valynei.
3. Tvirtai prisukus eterinio aliejaus buteliuką prie garinimo galvutės, įdėkite ją atgal į prietaisą taip, kad lygiavimo žymės sutaptų į vieną liniją.
4. Ilgai nuspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką (apie 5 sekundes) įjunkite prietaisą (jį vėliau išjungti tuo pačiu būdu).

Išsikraunant prietaiso baterijai pradės mirksėti raudona lemputė. Tuomet prietaisą pakraukite - pridėję USB laidą prijunkite prie USB prievado / AC adapterio (AC adapteris nepridėtas). Kraunantis švies raudona lemputė. Pilnai pakrauti bateriją užtruks 3h.

Mygtukų funkcijos

Prietaisas valdomas 4-iais mygtukais, kurių funkcijos aprašytos žemiau. Įvairūs parametrai identifikuojami per LED lemputes ant prietaiso.

Įjungimo/išjungimo mygtukas: ilgai nuspaudus šį mygtuką (apie 5 sekundes) prietaisą įjungsite arba išjungsime. Dėkiant nuspaudus šį mygtuką galėsite pasirinkti garinimo intensyvumą: „H“

– didelis garinimo intensyvumas, „L“ – mažas garinimo intensyvumas. Šviečiantis indikatorius parodo pasirinktą intensyvumą.

Veikimo valdymo mygtukas (ON): juo nustatoma garinimo intervalų trukmė: 10s, 30s, 60s. Šviečiantis indikatorius parodo pasirinktą intervalo trukmę.

Veikimo pauzės mygtukas (OFF): juo nustatoma pauzių tarp garinimo trukmė: 10s, 30s, 60s. Šviečiantis indikatorius parodo pasirinktą intervalo trukmę.

Veikimo laiko valdymo mygtukas (TIMER): juo nustatoma, po kiek laiko prietaisas automatiškai išsijungs. Galimos parinktys: prietaiso išsijungimas po 1h veikimo (indikatoriaus švieselė rodytų 1H), prietaiso išsijungimas po 2h veikimo (indikatoriaus švieselė rodytų 2H) arba nepertaukiamas prietaiso veikimas (švies „ON“ indikatoriaus švieselė).

Atsargiai: Prietaisui veikiant nepaverskite jo, neišiminkite garinimo galvutės. Neguldyskite prietaiso jei garinimo galvutėje yra įsuktas eterinio aliejaus buteliukas.

Ispėjimas: venkite palikti įjungtą prietaisą jo nenaudojant. Norint visiškai išjungti prietaisą, ištraukite jį iš maitinimo lizdo.

Priežiūra

Vienintelė prietaiso dalis, kurią reikia prižiūrėti yra garinimo galvutė. Dėl intensyvaus kvapo ją tvarkykite vėdinami kambarį – atidarykite langą.

Greitas išvalymas:

1. Nusukite eterinio aliejaus buteliuką nuo garinimo galvutės.
2. Įpilkite truputį acto arba 90° alkoholio į tuščią šiam prietaisui tinkamą standartinį 5ml arba 10ml buteliuką (pvz.: tą, kuris buvo pridėtas prie naujo prietaiso). Prisukite jį prie garinimo galvutės.
3. Įjunkite prietaisą garinti maždaug 15 min.

Nuodugnus išvalymas:

1. Nusukite eterinio aliejaus buteliuką nuo garinimo galvutės.
2. Nuimkite garinimo galvutę ir nuo jos nuimkite šiaudėlį.
3. Jei šiaudelyje yra eterinio aliejaus likučių, įdėkite šiaudelį į puodą šalto vandens ir užvirkite. Užvirus išjunkite ir leiskite ataušti, vėliau šiaudelį išimkite.
4. Pilnai panardinkite šiaudelį alkoholyje, palaikykite 10 min.
5. Nuskalaukite šiltu vandeniu.

Problemos ir jų sprendimas

1. Jei garintuvas nebegarina arba veikia ne taip, kaip turėtų:
2. Patikrinkite ar tikrai įjungėte prietaisą. Patikrinkite ar jo baterija neišsikrovusi, ar jis įjungtas į elektros lizdą.
3. Patikrinkite, ar teisingai į prietaisą įstatėte garinimo galvutę, ar tinkamai prie jos prisuktas buteliukas. Įjunkite prietaisą ar patikrinkite kaip išeina oras iš garinimo angos. Jei jis neišeina, išvalykite prietaisą.
4. Patikrinkite, ar eterinio aliejaus buteliuke nepasibaigė eterinis aliejus.
5. Patikrinkite, ar garinimo galvutės šiaudelis tinkamai prie jos prijungtas, ar jis neužsiteršęs eterinio aliejaus likučiais. Jei užsiteršęs, išvalykite kaip nurodyta priežiūros instrukcijoje.
6. Patikrinkite, ar lygiavimo žymės sulgyjuotos.