

Ultragarsinis aromaterapinis
garintuvas su nakties šviesa
ir raminančia muzika



Sveikiname įsigijus aromaterapinį garintuvą „madebyzen™ Pippi“. Išsaugokite šį vadovą, kad ateityje galėtumėte juo pasinaudoti prireikus informacijos ir prietaiso priežiūrai atlikti.

Turinys

APIE „PIPPI“	PRIETAISO PRIEŽIŪRA
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	GEDIMŲ PAIEŠKA IR ŠALINIMAS
NAUDOJIMAS	GARANTIJA
SAVYBĖS IR FUNKCIJOS	UTILIZAVIMAS

Apie „PIPPI“

Pengvinukas „Pippi“ mieliausias raminantis garintuvas vaikų kambariui. Skleidžia vėsią, raminančią aromaterapinę dulką. Pippi padės mažiesiems susikurti savo ramybės tvirtovę. Šviečiantis pilvukas suteiks tobulą, švelnų ir šiltą, naktinį apšvietimą, padedantį nurimti. Taip pat galite pasirinkti mažylių mėgstamiausią spalvą, naudojant spalvų keitimo funkciją. Rinkitės iš keturių raminančių garsų: lopšinių, lietaus ir rožinio triukšmo. Su automatinio išjungimo funkcija, „Pippi“ išsijungs automatiškai vandeniui pasibaigus.

- Švelnus ir šiltas LED apšvietimas su besikeičiančiomis spalvomis
- Ramus naktinis apšvietimas
- Spalvas keičiantis LED apšvietimas – galima pasirinkti norimą spalvą
- Naktinis režimas (be šviesos)
- Keturi raminantys garsai: dvi lopšinės, lietaus garsai ir rožinis triukšmas
- Pasirinkimas tarp nuolatinės ir periodinės dulksnos, idealus aplinkos kvepinimui ir oro drėgmei palaikyti
- Tinkamas naudoti su visais eteriniais aliejais ir namų kvapais

Savybės ir funkcijos

Ultragarsinis aromaterapinis garintuvas „Pippi“ siūlo revoliucinį būdą aplinkai kvėpinti. Garintuvas sukuria aukšto dažnio vibracijas, kurios išsklaido vandenį ir aromatinius aliejus į smulkiausias daleles, kurios iškart efektyviai paskleidžiamos aplink.

- Mielas, vaikams skirtas pingvino dizainas
- Aromaterapinis garintuvas, kurį galima naudoti su ir be šviesos
- Mini-drėkintuvas;
- Raminanti aromaterapijos dulkėna;
- Tyliai veikiantis;
- Automatiškai išsijungiantis pasibaigus vandeniui;
- Paprastai naudojamas ir prižiūrimas.

Utilizavimas



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) buvo priimta siekiant perdirbti gaminius naudojant geriausius prieinamus atkūrimo ir perdirbimo metodus, ir taip kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai, apdoroti visas kenksmingas medžiagas ir išvengti sąvartyno didėjimo.

Šis gaminys priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai, todėl užtikrinkite, kad, pasibaigus jo tinkamumo naudoti laikui, jis būtų tinkamai pašalintas, laikantis vietinio valdžios institucijų reikalavimų. Šis gaminys NEGALI būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis.

Garantija

Tinkamai pagal šiame vadove išdėstytus reikalavimus naudojamam gaminiui taikoma garantija bet kokiems gamybos defektams. Garantija netaikoma atsitiktinei žalai. Garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių nuo pirkimo dienos. Jeigu garantiniu laikotarpiu naudojant prietaisą kilo problemų, kreipkitės į savo mažmenininką, kad jis apžiūrėtų garintuvą, ir, jei yra gamybos defektas, pateikite jam pretenziją. Tokiu atveju bus reikalaujama pirkimo įrodymo, taigi labai svarbu, kad kartu su šiuo vadovu išsaugotumėte ir pirkimo čekį.

Talpykloje po naudojimo paliktas neišvalytas koroziją sukeliantis aliejus, pavyzdžiui, „Citronella“, gali pažeisti prietaisą. Tokiam pažeidimui garantija netaikoma. Aromaterapinį garintuvą valykite kiekvieną kartą jį panaudoję.

Platintojas

UAB Kvapų namai. Popieriaus g. 15, Vilnius.
+37067580687 / klausimai@aromata.lt / www.kvapunamai.lt

Gedimų paieška ir šalinimas


Dulksnos intensyvumas ir kiekis gali varijuoti, bet tai nėra neįprasta ir neturėtų būti laikoma gedimu. Intensyvumui įtaką daro naudojamas vanduo, drėgmės lygis bei temperatūra patalpoje, oro srovės ir pan.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia	Nepakankamas vandens kiekis talpykloje	Pripildykite vandens talpą iki nurodytos didžiausio lygio ribos. Būkite atsargūs ir nepripilkite per daug
	Maitinimo laidas galimai nesujungtas tinkamai	Atjungti laidą ir vėl iš naujo sujungti
Prietaisas neskleidžia dulksnos arba dulksnos kiekis atrodo netoks, koks turėtų būti	Nepakankamas vandens kiekis talpykloje	Pripildykite vandens talpą iki nurodytos didžiausio lygio ribos. Būkite atsargūs ir nepripilkite per daug
	Vandens kiekis talpykloje viršija didžiausio lygio ribą	Tinkamai nupilkite vandens perteklių. Vandens lygis neturi viršyti didžiausio lygio ribos
	Netaisyklingai uždėtas apsauginis dangtelis	Nuimkite dangtelį ir uždėkite taisyklingai
	Nešvarus keraminis diskas	Naudojantis priežiūros instrukcija atsargiai nuvalykite keraminį diską
	Oro siurbimo dalis prietaiso apačioje yra uždengta arba nešvari	Nuvalykite oro siurbimo dalį, nes sutrikdyta oro cirkuliacija neigiamai veikia rūko sklaidimą
Iš prietaiso teka vanduo	Netaisyklingai uždėtas apsauginis dangtelis	Nuimkite dangtelį ir uždėkite taisyklingai
	Prietaisas buvo apvirstęs	Sekite atsitiktinio pratekėjimo instrukciją
	Žema patalpos temperatūra arba aukštas drėgmės lygis	Tokiomis sąlygomis dulksna gali greitai kondensuotis į vandens lašelius

Techninės specifikacijos

- Gamino pavadinimas: „Pippi“ aromaterapis garintuvas
- Gaminio nr.: EWX143G
- Matmenys: 135 x 138 mm
- Jėjimo įtampa: DC 5V, Galia: 5 W
- Adaptorius: 5V/1A
- Vandens talpa: 180 ml
- Veikimo laikas: Nuolatinė dulsna: 8+ valandos
Tarpinė dulsna: 12+ valandų

- 1 Snapelis dulsnai išeiti
- 2 Gaubtas
- 3 Oro išleidimo anga
- 4 Vandens talpykla
- 5 Didžiausias leistinas vandens lygis
- 6 Vandens išpylimo anga
- 7 Keramikinis diskas
- 8 Dulksnos mygtukas
- 9 Šviesos mygtukas
- 10 Garso mygtukas
- 11 USB tipo C jungtis
- 12 Muzikos mygtukas
- 13 USB jungtis
- 14 USB adapteris



Naudojimas

Svarbios pastabos prieš naudojant:

Aromaterapinį garintuvą privaloma išvalyti prieš ir po kiekvieno panaudojimo. Nenaudojamas garintuvas turi būti laikomas švarus ir sausas. Vandens talpykloje ilgesniam laikui nepalikite vandens ir aliejaus.

Naudojantis garintuvu, privaloma vandens talpyklą išvalyti kas 3 dienas. Mikroorganizmai gali užteršti vandenį ir aplinką, kurioje prietaisas naudojamas ar laikomas. Mikroorganizmai gali kauptis vandens talpykloje ir užterštą vandenį išleisti į orą. Tai gali kenkti sveikatai. Norint to išvengti, būtina vandens talpyklą išvalyti kas 3 dienas.

1. „Pippi“ privaloma naudoti su USB jungtimi ir originaliu adapteriu (kitos USB jungtys gali būti netinkamos šiam garintuvui). Jungti tik į 5V/1A maitinimo šaltinį.
2. Padėkite aromaterapinį garintuvą ant lygaus paviršiaus bent 60 cm atstumu nuo grindų ir bent 10 cm nuo sienos. NESTATYKITE aromaterapinio garintuvo ant medinių arba poliruotų baldų, nes drėgmė gali juos apgadininti;
3. Visuomet išjunkite aromaterapinį garintuvą iš maitinimo tinklo, kai jį valote arba pilate vandens. Visuomet naudokite pridedamą maitinimo adapterį. Įsitinkinkite, kad laidas pritvirtintas taip, jog niekas neužkliūtų ir neatsitrenktų į aromaterapinį garintuvą. Pažeistą maitinimo adapterį būtina pakeisti tinkamu adapteriu, kurį siūlo gamintojas arba jo atstovas;

4. Pildami vandenį į talpyklą, naudokite tinkamą indą. Niekuiomet nepilkite iš čiaupo tekančio vandens, bei nepilkite vandens, jeigu aromaterapinis garintuvas įjungtas. Nepilkite vandens virš didžiausio lygio (MAX) žymės, kurią rasite vandens talpykloje. Pripylus daug vandens, atsargiai išpilkite perteklių nupylimo kryptimi pažymėta rodykle ir stengdamiesi neužlieti oro išėjimo angos;

5. Aromaterapinį garintuvą reikia laikyti vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje, kad jie nesusižeistų. Vaikai visą laiką turi būti prižiūrimi užtikrinant, kad nežaistų su prietaisu;

6. Aromaterapinio garintuvo neturėtų naudoti ribotą fizinių, jutiminių ar protinių galimybių asmenys (įskaitant vaikus) arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent kaip naudoti prietaisą jiems patartų ir juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas asmuo;

7. Padėkite aromaterapinį garintuvą laisvoje erdvėje tam, kad dulksna galėtų laisvai skliti. Siekiant išvengti nereikalingų incidentų, aromaterapinį garintuvą taip pat padėkite atokiau nuo kitų prietaisų, ypač tų, kurie jautrūs vandeniui;

8. Nenaudojamas aromaterapinis garintuvas turi būti švarus ir sausas. Vandens talpykloje ilgesniam laikui nepalikite vandens ir aliejaus;

9. Niekuiomet nemėginkite savarankiškai išardyti arba taisyti gaminio, nes tai anuliuos garantiją ir sukels elektros smūgio pavojų. Jeigu gaminį turi patikrinti specialistas, kreipkitės į pardavėją;

10. Jeigu atsirado nenormalaus veikimo požymių - pastebėjote dūmus, pajutote nemalonų kvapą ar išgirdote triukšmą - nedelsdami liaukitės naudoti aromaterapinį garintuvą, kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar kito pavojaus. Nedelsdami ištraukite aromaterapinio garintuvo kištuką iš maitinimo lizdo ir kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote prietaisą. Niekada nevyniokite prietaiso ar adapterio į audinį ar popierių, nes užblokovus ventiliaciją didėja gaisro pavojus;

11. Prižiūrėkite aromaterapinį garintuvą taip, kad atsitiktinai jo nepažeistumėte, nes tokia atveju garantija netaikoma;

12. Visuomet naudokite kambario temperatūros vandenį. Vanduo turi būti šviežias, švarus ir iš patikimo šaltinio. Į vandens talpyklą nepilkite jokių kitų cheminių medžiagų ir skysčių, išskyrus vandenį ir kelis lašus kvapiojo arba eterinio aliejaus;

13. Niekuiomet nelieskite vandens talpoje prietaisui veikiant, nes įprastai vanduo per veikimo laiką įšyla, tai yra visiškai normalu, ypač jei prietaisas jau veikia kelias valandas. Tai sukelia energiją, kylanti iš vibruojančio disko. Vandens temperatūra neturėtų pakilti aukščiau 40°C laipsnių, bet kai kuriuose modeliuose ji gali pasiekti 50°C (+/- 5°C). Vis dėl to, dulksnai sklaidantis per dulksnos išėjimo angą, vanduo staigiai atvėsta dėl didelio kiekvieno lašelio paviršiaus ploto, todėl dulksna yra vadinama vėsia;

14. Prieš jungdami adapterį į maitinimo tinklą, visuomet pirmiausia įjunkite jį į nuolatinės srovės lizdą;



15. Nenuimkite gaubto ir dangtelio prietaisui veikiant;

16. NIEKADA nelieskite ultragarsinio keraminio disko, kai prietaisas įjungtas maitinimo tinkle – galite sunkiai susižaloti;

17. Nemerkite prietaiso į vandenį ir nebandykite jo plauti indaplovėje.

18. Prieš pradėdant naudoti eterinius aliejus ar namų kvapus, pasikonsultuokite su gydytoju kokių kvapus ir aliejus galite naudoti jauniems vaikams.

Aromaterapinio drėkintuvo „PIPPI“ naudojimas

 1. Pastatykite prietaisą stačiai ant lygaus ir kieto paviršiaus. Nuimkite gaubtą pakeliant jį aukštyn kaip parodyta paveikslėlyje.	 2. Įpilkite vandens į talpyklą naudodami tinkamą matavimo indą, kol vandens lygis pasieks pažymėtą didžiausią leistiną ribą.
 3. Į vandenį įlašinkite norimo eterinio ar kito kvapniojo aliejaus (Pasikonsultuokite su gydytoju kaip teisingai naudoti aromaterapiją vaikams).	 4. Uždėkite gaubtą.
 5. Pirmą, įjunkite adapterį į DC lizdą, po to - USB jungtimi į maitinimo tinklą.	 PASTABA: prietaisui veikiant jo neverskite, nejudinkite, nebandykite ištuštinti ar pripildyti vandens talpos.

☎️ Dulksnos kontroliavimas mygtukais

1) Paspaudus mygtuką vienąkart garintuvas pradės skleisti dulksną. Garintuvas veiks tol, kol baigsis vanduo talpykloje. Jam pasibaigus prietaisas išsijungs automatiškai. 2) Paspaudus mygtuką antrąkart garintuvas pradės skleisti dulksną periodiškai - 30 sekundžių skleis dulksną, 30 sekundžių neskleis. Garintuvas veiks tol, kol baigsis vanduo talpykloje. Jam pasibaigus prietaisas išsijungs automatiškai. 3) Paspaudus mygtuką trečiąkart garintuvas pradės skleisti dulksną periodiškai - 30 sekundžių skleis dulksną, 30 sekundžių neskleis. Garintuvas veiks tol, kol baigsis vanduo talpykloje. Jam pasibaigus prietaisas išsijungs automatiškai. 4) Paspaudus mygtuką ketvirtąkart garintuvas pradės skleisti dulksną periodiškai - 30 sekundžių skleis dulksną, 30 sekundžių neskleis. Garintuvas veiks tol, kol baigsis vanduo talpykloje. Jam pasibaigus prietaisas išsijungs automatiškai. 5) Paspaudus mygtuką penktąkart garintuvas pradės skleisti dulksną periodiškai - 30 sekundžių skleis dulksną, 30 sekundžių neskleis. Garintuvas veiks tol, kol baigsis vanduo talpykloje. Jam pasibaigus prietaisas išsijungs automatiškai.

💡 Šviesos kontroliavimas mygtukais

1) Paspaudus mygtuką vienąkart nustatyta švelni šviesa įsijungs. 2) Paspaudus mygtuką antrąkart įsijungs spalvą keičianti šviesa. 3) Paspaudus mygtuką trečiąkart norint užfiksuoti vieną iš besikeičiančių spalvų. 4) Paspaudus mygtuką ketvirtąkart šviesą išsijungs. PASTABA: Automatinis išjungimas veiks tik kai dulksnos skleidimas įjungtas. Įjungus tik šviesą, ją turėsite išjungti paspaudus šviesos mygtuką kaip nurodyta instrukcijoje (žr. viršuje).

🎵 Muzikos kontroliavimas mygtukais

1) Paspaudus mygtuką vienąkart įjungsite pirmąją raminančią lopsinę. 2) Paspaudus mygtuką antrąkart įjungsite antrąją raminančią lopsinę. 3) Paspaudus mygtuką trečiąkart įjungsite atpalaiduojančius lietaus garsus. 4) Paspaudus mygtuką ketvirtąkart įjungsite rožinį triukšmą. PASTABA: Norint išjungti muziką paspauskite ir palaikykite muzikos mygtuką. Muzika taip pat išsijungs automatiškai po 30 minučių nuo grojimo pradžios.

🔌 Garso kontroliavimas mygtukais

Norėdami pagarsinti muziką paspauskite garso mygtuką. Norėdami muziką išjungti paspauskite ir palaikykite garso mygtuką.

Prietaiso priežiūra

1) Įsitinkinkite, kad garinimo bei šviesos režimai būtų išjungti. Tuomet ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo, o po to – iš prietaiso. 2) Atsargiai nuimkite gaubtą kaip parodyta. 3) Per vandens nupylimo griovelį išpilkite vandenį jei jo yra. Nepilkite vandens per oro išėjimo angą! 4) Švelnia šluoste arba švaria vatos lazdele išvalykite talpyklą.

Dėmesio: Prieš valant visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.

Nenaudojamas aromaterapinis garintuvas visuomet turi būti švarus ir sausas. Jeigu aromaterapinio garintuvo nenaudojate ilgesnį laiką, jame niekada nepalikite aliejaus ir vandens. Sukietėjusias aliejaus nuosėdas valykite medicininiu spiritu suvilgyta vatos lazdele. Jeigu aromaterapinis garintuvas neskleidžia rūko (arba skleidžia per mažai rūko), nuvalykite keraminį diską. Valant visuomet būkite ypatingai atsargūs ir užtikrinkite, kad nepatektų vandens ant maitinimo laidų. Jei visgi vandens ant elektros laido netyčia pateko, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, kaip rekomenduojama žemiau.

Atsitiktinis pratekėjimas. Jei prietaisas buvo apvirtęs jam veikiant, norint išvengti gedimų reikia atlikti šiuos žingsnius: 1) štraukite kištuką iš elektros lizdo ir atsargiai nuimkite prietaiso gaubtą; išpilkite visą likusį vandenį iš talpyklos; 2) švelniai papurtykite prietaisą, kad išliesti visą vandenį iš vidaus. Tuomet palikite parai gerai ventiliuojamoje patalpoje, kad prietaisas visiškai išdžiūtų.