

su Nano-mist technologija
Aromaterapinis garintuvas



Sveikiname įsigijus aromaterapinį garintuvą „madebyzen™ ROVE“. Išsaugokite šį vadovą, kad ateityje galėtumėte juo pasinaudoti prireikus informacijos ir prietaiso priežiūrai atlikti.

Turinys

APIE „ROVE“	PRIETAISO PRIEŽIŪRA
SAVYBĖS IR FUNKCIJOS	GEDIMŲ PAIEŠKA IR ŠALINIMAS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	GARANTIJA
NAUDOJIMAS	UTILIZAVIMAS

Apie „ROVE“

Aromaterapinis kelioninio garintuvo „Rove Aroma“ kvapas keliauja tiesiogiai iš buteliuko. Išsirink savo mėgstamiausią kvapą ir naudok be vandens. Labai lengva naudoti, labai patogus ir kompaktiškas. Puikus kiekvienai erdvei, kai norisi kvapnios erdvės ir aromaterapijos.

- Pakrautas naudojamas 30valandų
- Naudojamas be vandens
- „Nano-mist“ technologija
- Garso reguliavimas
- Kompaktiškas dydis, puikiai tinka kelionėms, sportui, ofisams, namams
- Esencijos arba aliejus naudojamas 5ml, 10ml ir 15ml butelių talpuose

Savybės ir funkcijos

- Skirtas kelionėms ir kompaktiškas
- Pagamintas iš aliuminio
- Patogu naudoti 5ml, 10ml and 15ml buteliukus
- Minkštai spaudžiami mygtukai
- Tylus darbo režimas
- Automatinis išjungimas po 4 darbo valandų
- Lengvas naudojimas ir valymas

Utilizavimas



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) buvo priimta siekiant perdirbti gaminius naudojant geriausias priemamas atkūrimo ir perdirbimo metodus, ir taip kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai, apdoroti visas kenksmingas medžiagas ir išvengti sąvartyno didėjimo.

Šis gaminyš priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai, todėl užtikrinkite, kad, pasibaigus jo tinkamumo naudoti laikui, jis būtų tinkamai pašalintas, laikantis vietinio valdžios institucijų reikalavimų. Šis gaminyš NEGALI būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis.

Garantija

Tinkamai pagal šiame vadove išdėstytus reikalavimus naudojamam gaminiui taikoma garantija bet kokiems gamybos defektams. Garantija netaikoma atsitiktinei žalai. Garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių nuo pirkimo dienos. Jeigu garantiniu laikotarpiu naudojant prietaisą kilo problemų, kreipkitės į savo mažmenininką, kad jis apžiūrėtų garintuvą, ir, jei yra gamybos defektas, pateikite jam pretenziją. Tokiu atveju bus reikalaujama pirkimo įrodymo, taigi labai svarbu, kad kartu su šiuo vadovu išsaugotumėte ir pirkimo čekį.

Talpykloje po naudojimo paliktas neišvalytas koroziją sukkeliantis aliejus, pavyzdžiui, „Citronella“, gali pažeisti prietaisą. Tokiam pažeidimui garantija netaikoma. Aromaterapinį garintuvą valykite kiekvieną kartą jį panaudoję.

Platintojas


UAB Kvapų namai. Popieriaus g. 15, Vilnius.
+37067580687 / klausimai@aromata.lt / www.kvapunamai.lt

Gedimų paieška ir šalinimas




Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia	Prietaisas išsikrovė, jį reikia pakrauti	Prijunkite laidą tam kad pakrauti įrenginį. Įjungimo mygtukas mirksės, vyks krovimasis.
	Maitinimo laidas galimai nesusijungtas tinkamai	Atjungti laidą ir vėl iš naujo sujungti
Negalima uždėti ir sujungti garintuvo viršutinės dalies ir pagrindinio korpuso	Jeigu aliejaus buteliukas netinkamai įstatytas į garintuvo viršutinę dalį, tuomet negalima uždaryti garintuvo, jeigu nėra buteliuko.	Švelniai pakelti ir spustelti garintuvo pipetę arčiau buteliuko, įsitikinti, kad ji tiesi ir teisingai įstatyta.
	Garintuvo viršutinė dalis ir bendra korpuso dalis nesusijungia, strėlytės nėra vietoje bendroje linijoje.	Švelniai pakelti ir spustelti garintuvo pipetę arčiau buteliuko, kad buteliukas būtų teisingai įstatytas. Tuomet nuroyta instrukcijoje bendroje, kaip turi sutapti strėlytės.
Aliejaus pralaidumas	Netinkamai užsuktas aliejaus buteliukas	Patikrinti ar tinkamai įstatymas aliejaus buteliukas į garintuvo viršutinį korpusą.
	Garintuvas buvo apverstas arba pasviręs	Nurodyta bendroje instrukcijoje, kaip reikia teisingai pastatyti garintuvą
	Nėra apsauginio žiedo	Nurodyta bendroje instrukcijoje, kaip pažiūrėti ar yra apsaugos žiedas
Užsiuodžia susimaišę kvapai	Jeigu kvapas yra sumaišytas ir skiriasi nuo esančio aliejaus buteliuke, vadinasi yra užsilikusi aliejaus dalis garintuvo galvutėje	Reikalingas papildomas papildomas išvalymas garintuvo viršutinio korpuso
Garintuvui veikiant nesimato dulksnos	Priklauso nuo aliejaus rūšies ir skysčio tirštumo	Jeigu negalima matyti vizualiai dulksnos, jį vistiek bus jaučiama ir kvapas liks erdvėje. Kadangi dulksna priklauso ir nuo aliejaus sudėties, jeigu labai aliejus tirštas, gali nesimatyti, bet kvapo neįtakoja

Techninės specifikacijos

- Modelio pavadinimas: Rove Aroma Atomiser
- Modelio numeris: EW10005A
- Matmenys: 69 x 120 mm
- Jėgimo įtampa: DC 5V (3.7V L)
- Galia: 5W
- Adaptorius: 5V/1A USB
- Aliejaus buteliukas: 5ml/10ml/15ml
- Veikimo Laikas: 15-30 val.




- 1 Dangtelis
- 2 USB jungtis
- 3 Garintuvo korpusas
- 4 Laiko mygtukas
- 5 Laiko nustatymas
- 6 Dulksnų reguliuojantis mygtukas
- 7 Intensyvi dulksna
- 8 Buteliukas
- 9 Garintuvo galva
- 10 USB jungtis
- 11 Jungtukas
- 12 Apsaugos žiedas
- 13 Aliejaus vamzdeliai
- 14 Atomaizerio prijungėja




Naudojimas

Svarbios pastabos prieš naudojant:


1. Garintuvus Rove visada naudojamas su USB jungtimi. Pakrovimas galimas 5V/1A jungtimi. Taip pat galima naudoti su 5V/1A jungtimi.
2. Garintuvus Rove negali būti pakraunamas kitu įrenginiu. Pastaba, netinka Rove krauti su 7V baterija, reikalinga 12V baterija, kuri bus įdėta.
3. Padėkite aromaterapinį garintuvą ant lygaus paviršiaus bent 60 cm atstumu nuo grindų ir bent 10 cm nuo sienos. NESTATYKITE garintuvumo ant medinių arba poliruotų baldų. Nes drėgmė gali juos apgadinti.
4. Visuomet išjunkite aromaterapinį garintuvą iš maitinimo tinklo, kai jį valote arba pilate vandenį. Visuomet naudokite pridedamą maitinimo adapterį. Įsitikinkite, kad laidas pritvirtintas taip, jog niekas neužkliūtų. Pažeistą maitinimo adapterį būtina pakeisti tinkamu.
5. Garintuvą reikia laikyti vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje, kad jie nesusižeistų. Vaikai visą laiką turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
6. Atkreipti dėmesį, kai paliekate įjungtą garintuvą patalpoje ar nėra žmonių, kurie yra alergiški kvapui.
7. Aromaterapinį garintuvą neturėtų naudoti, ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.
8. Nenaudojams aromaterapinis garintuvas turi būti švarus ir sausas. Vandens talpykloje ilgiam laikui nepaliite vandens arba aliejaus.
9. Niekuomet nebandykite savarankiskai išardyti arba taisyti gaminio, nes tai anuluos garantiją ir sukels elektros smūgio pavojų. Nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo ir kreipkitės į parduovą.
10. Jeigu atsirado nenormalaus veikimo požymiai, pastebėjote dūmus, pajutote nemalonų kvapą, ar išgirdote triukšmą, nedelsdami liaukites naudoję garintuvą.
11. Prižiūrėkite garintuvą taip, kad nepažeitumėte, nes priešingu atveju, garantija nebus taikoma.
12. Niekada negalima garintuvo krauti, kai jis yra veikimo funkcijoje.
13. Visada pakraukite pirma, prieš naudojant.
14. Niekada negalima liesti garintuvo su šlapiomis rankomis.
15. Negali naudoti jokių cheminių medžiagų negalima naudoti indų plovimo skyčio.
16. Visuomet naudokite kambario temperatūros vandenį. Vanduo turi būti šviežias ir švarus.




1. Visas veikimas prasideda nuo garintuvo viršutinės dalies. Reikia paspausti viršuje mygtuką ir atsidarys.




2. Nuimkite viduje esantį tuščią buteliuką ir uždėkite savo buteliuką su aliejimi. Išsirkinkite aliejų, kuris jums patinka ir naudokite prietaiso pagalba sukurdami kvapus erdvėje.




3. Patalpinti garintuve galima tik specialaus dydžio buteliukus su aliejumi su 5ml, 10ml and 15ml talpos. Buteliukas turi būti visada vertikalioje pozicijoje. Nes kitu atveju gali išlašėti



4. Įdėti garintuvo kaušėlį ant buteliuko ir pasukti.



5. Įdėkite garintuvo viršutinę dalį į garintuvo bendrą korpusą.




6. Kai garintuvus veikia negalima jo vartyti, negalima palenkti, negalima paguldyti, tik pilnas pastatymas.

Prietaiso priežiūra

Prieš valant garintuvą ROVE visada įsitikinkite ar išjungtas.




1. Nuimkite viršutinę dalį korpuso nuo bendros dalies.



2. Atsukite aliejaus buteliuką nuo kamščelio



3. Pripilkite puse buteliuko 75% koncentruoto alkoholio. Įjunkite minimaliu režimu 10 min, maksimaliu - iki 1h.




4. Nuimkite išpilkite alkoholį ir iššluostykite, bei palikite išdžiūti

Visada siūlome prieš išvalant garintuvą sunaudoti visą turimą eterinio aliejaus turinį ir tada atlikti valymo darbus.


Niekada negalima naudoti stipresnio spirito negu 75%, nes gali pakenkti įrenginiui. Alkoholis yra pavojinga medžiaga, todėl jį naudoti galima tik gerai išvėdintoje patalpoje, kad nekiltų gaisro rizika.

- Nenaudojamą garintuvą visada palikite išvalytą ir sausą.
- Niekada nepalikite įrenginyje aliejaus likučių ir neišvalyto Rove garintuvo ilgiam laikui tarpui. Visada nuimkite garintuvo viršutinę dalį ir padėkite atskirai nuo korpuso.
- Kai garintuvus valomas, visada įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš elektros tiekimo lizdo. Įsitikinkite, kad garintuve nėra aliejaus likučių. Švaria servetėle nusauskite ir išvalykite garintuvo detales.


Automaizerio keitimas




1. Tiesiog nuimkite viršutinę dalį



2. Lengvai išsitraukia pipetės dalis




3. nusiima apsauginis žiedas




4. Galima naudoti ir įstatyti naują automaizerį, jeigu norite pakeisti prieš tai buvusį

Krovimas



1. Viena krovimo jungtis turi būti įvesta į garintuvą. 2. Kita dalis į įrenginį, kuris yra maitinimo šaltinis. 3. Galima prijungti ir prie rozetės jungiklio.



Valdymas mygtuku

Kvapų intensyvumas

Garintuvo įjungimui paspauskite . Įsijungus aktyvuosis žemas intensyvumas.

Paspaudus dar kartą aktyvuosis vidutinis intensyvumas

Paspaudus dar kartą aktyvuosis aukštas intensyvumas

Paspaudus dar kartą prietaisas išsijungs

Laiko pasirinkimas

Paspaudus nustatomas 30 min. veikimas

Paspaudus dar kartą nustatomas 60 min. veikimas

Paspaudus dar kartą nustatomas 90 min. veikimas

Pastaba: garintuvus išsijungia automatiškai po 4 valandų veikimo trukmės.