



OSKA

Keraminis kvapų garintuvas su
MoodLamp apšvietimu
Valdomas ir per mobiliąją aplikaciją

Sukuria kvapią dulksną, padedančią atgauti
vidinę pusiausvyrą ir ramybę

TURINYS

- A. APIE „OSKĄ“
- B. TECHNINIAI ASPEKTAI
- C. PRIETAISO VEIKIMO INSTRUKCIJOS
- D. PROGRAMĖLĖS VEIKIMO INSTRUKCIJOS
- E. PRIETAISO SAVYBĖS
- F. PRIEŽIŪRA
- G. GEDIMŲ PAIEŠKA IR ŠALINIMAS
- H. IŠPĖJIMAI

Sveikiname įsigijus aromaterapinį drėkintuvą „madebyzen™ Oska“.
Išsaugokite šį vadovą, jog ateityje galėtumėte juo pasinaudoti prireikus
informacijos ir prietaiso priežiūrai atlikti.

A. APIE „OSKĄ“

„Oska“ aromaterapinis drėkintuvas įkvėpimo semiasi iš skandinaviško dizaino. Aptakus ir rafinuotas, tradiciškas bei šiuolaikiškas, dizainas stipriai paremtas gamtos pojūčiu. Natūrali keramika suteikia prabangos ir meistriskumo jausmą, kol programėle kontroliuojamas apšvietimas iliustruoja natūralią Šiaurės regionui būdingą šviesą. „Oska“ estetiškai malonus ir modernus dizainas, prisiliečia savo natūralia elegancija prie kiekvienų namų dizaino.

„Oska“ aromaterapinis garintuvas turi spalvas keičiančią funkciją padedančią atsipalaiduoti. Šis elegantiškas drėkintuvas Jūsų gyvenamojoje aplinkoje paskleis pasirinktą kvapą kartu su spalvota šviesa.

„Oska“ taip pat galima valdyti ir Bluetooth ryšiu, leidžiančiu reguliuoti apšvietimą ir skleidžiamą kvapą per savo išmanųjį telefoną (ar kitą Bluetooth palaikantį įrenginį). Šviesai charakteringa keistis visu spalvų spektru. Taip pat galite pasirinkti norimą švytėjimo spalvą arba naudoti prietaisą be apšvietimo. Idealiai tinkantis nakties metu. Garai irgi gali būti valdomi mobiliuoju įrenginiu, nenutrūkstamuoju arba pertraukiamuoju garu.

Paprastčiausiai įpylę vandens iš čiaupo ir pridėję kelis lašus mėgiamo kvapo ar eterinio aliejaus, „Oska“ Jums sukurs atpalaiduojančią aplinką. Ultragarisine technologija sukuriamą aromatinga dulkėna stimuliuoja bei leidžia pasinerti į ramų pusiausvyros pasaulį.

Manoma, jog tai yra geriausias būdas paskleisti bet kokią aromata į aplinką, nes tiesiogiai nekaitinant eteriniai aliejai nesuyra.

Dulksnos bei šviesos funkcijos taip pat gali būti kontroliuojamos ir prietaise.

Šviesa gali būti naudojama ir be dulksnos, panaudojant „Oska“, kaip dekoracinę lempą arba tobulą naktinį apšvietimą. Naudojant naktinį režimą (be šviesos), įjungimo mygtukas liks apšviestas saugumo sumetimais.

„Oska“ taip pat gali pasigirti savo pertraukiamo garo režimu, puikiai tinkančiu stipresniems kvapams ar ištęstam naudojimui.

Prietaisas išsijungia automatiškai vandens lygiui nukritus žemiau tam tikros ribos, užtikrinant visišką saugumą ir patogų naudojimą turint vaikų ar laikant augintinius.

Pradėkite savo kelionę į pojūčius.....

Dėkojame, kad įsigijote aromaterapinį drėkintuvą „madebyzen™ Oska“.

B. TECHNINIAI ASPEKTAI

Modelio numeris: EW1502

Pavadinimas: OSKA

Matmenys: 100mm x 224mm


Įtampa: DC 24V

Galia: 10W

Vandens talpa: 100ml

Vekimo laikas: 4 valandos ir daugiau

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 01. Išorinis dangtelis | 08. Srovės adapteris |
| 02. Vidinis dangtelis | 09. Išpylimo pusė |
| 03. Šviesos mygtukas | 10. Garo anga |
| 04. Dulksnos mygtukas | 11. Vandens indas |
| 05. Vandens išeiga | 12. Pagrindas |
| 06. DC jungties įvadas | 13. Maksimalus vandens lygis |
| 07. Oro anga | 14. Keraminis diskas |



SVARBU ŽINOTI

1. Padėkite aromaterapinį drėkintuvą ant lygaus paviršiaus, bent 60cm atstumu nuo grindų ir 10cm nuo sienos. **NEDĖKITE** prietaiso ant medinių ar lakuotų baldų, kurie jautrūs drėgmei.

2. Visuomet išjunkite drėkintuvą iš elektros lizdo jį valydami ar pildydami vandeniu. Visuomet naudokitės tik pateiktuju elektros adapteriu. Užtikrinkite, kad laidas būtų saugiai padėtas, jog išvengtumėte drėkintuvo nuvertimo. Jei maitinimo laidas sugadintas, jis turi būti pakeistas kitu, tinkamu, parūpintu gamintojo arba jo tiekėjo. Kitu atveju naują adapterį gali būti įsigytas atskirai.

3. Naudokite tinkamą matavimo indą vandeniui pildyti. Niekada nepilkite vandens tiesiogiai iš čiaupo ar į įjungtą prietaisą. Neperpilkite vandens virš nustatytos maksimalios vandens lygio linijos. Atsargiai nupilkite vandens perteklių, perpylimo atveju, išpylimo puse, toliau nuo garo angos.


4. Aromaterapinis garintuvas turi būti laikomas vaikams bei gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, apsaugant nuo sužalojimų. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

5. Aromaterapinis garintuvas nesukurtas naudotis žmonėms su psichine negalia (įskaitant vaikus), jutimo ar protiniais sutrikimais arba žmonėms su nuovokos trūkumu, nebent juos prižiūri atsakingas žmogus.

6. Laikykite garintuvą atviroje vietoje, jog garai galėtų netrukdomai sklirti, toliau nuo prietaisų jautrių drėgmei, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

7. Aromaterapinis garintuvas turi būti laikomas švariai ir sausai, kuomet juo nesinaudojama. Nepalikite vandens ar aliejinių likučių ilgesniam laikui garintuve.
8. Niekuomet nebandykite ardyti drėkintuvo ar jo taisyti patys, nes tai panaikins prietaiso garantiją ir sukels šoko pavojų. Susisiekite su savo tiekėju, jei reikalinga vidinė apžiūra.
9. Keistų dūmų, neįprastų kvapų ar garsų atveju, nedelsdami išjunkite prietaisą ir susisiekite su Jums jį pardavusiu tiekėju. Niekuomet neapgaubkite adapterio rūbais ar popieriumi blokuodami ventiliacinę angą, nes tai gali padidinti gaisro riziką.
10. Visuomet rūpestingai prižiūrėkite aromaterapinį drėkintuvą. Netyčinis sugadinimas nėra dengiamas garantijos.
11. Visuomet naudokite švarų, gėlą, kambario temperatūros vandenį iš patikimo šaltinio. Nepildykite prietaiso jokiais chemikalais ar kitais skysčiais, išskyrus vandenį bei kelis lašus eterinio aliejaus ar kitokių kvėpalų.
12. Visuomet įjunkite adapterį į DC jungties įvadą prieš jungiant į maitinimo lizdą.
13. Nenuiminkite garintuvo dalių garinimo metu.
14. NIEKADA nelieskite ultragarsinės keramikos, kol garintuvas yra įjungtas į elektros lizdą, tai gali sukelti rimtus sužalojimus.
15. Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį ir nemėginkite jo plauti indaplovėje.
16. Naudojantis tik šviesos funkcija, budėjimo režimas neveiks. Išjunkite šviesą, kaip nurodyta tolimesnėse instrukcijose.
17. Naudojantis naktiniu režimu (be šviesos), įjungimo mygtukas liks apšviestas saugumo sumetimais.

C. PRIETAISO VEIKIMO INSTRUKCIJOS




1. Atsargiai laikydami garintuvą pasukite jį ir nuimkite (keraminį) išorinį dangtelį. Tuomet atsargiai nuimkite vidinį (plastikinį) dangtelį. Apdairiai įjunkite DC jungties įvadą į jam skirtą jungtį aromaterapinio garintuvo apačioje.




2. A) Įpilkite vandens į tam skirtą indą su tinkamos talpos matuokliu, kad vanduo nesiektų maksimalios 100ml ribos linijos. B) Į vandenį įlašinkite 3-5 lašus norimo kvapo ar eterinio aliejaus.



3. Atsargiai uždėkite vidinį bei išorinį dangtelius.



Įspėjimas: Nelenkite ir kitaip nejudinkite prietaiso veikimo metu, bandydami jį ištuštinti ar pripildyti.



4. Įjunkite srovės adapterį ir paspauskite ŠVIESOS (LIGHT) bei DULKSNOS (MIST) mygtukus norėdami įjungti prietaisą.

MYGTUKŲ FUNKCIJOS



ŠVIESOS VALDYMAS

Paspaudus vieną kartą

> Šviesa automatiškai aktyvuosis ir laipsniškai keis spalvas, šviesos mygtukas degs.

Paspaudus nuo 2 iki 8 kartų

> Šviesa liks esamos spalvos, o paspaudus dar kartą pasikeis į sekančią ir liks iki kito paspaudimo. Spaudžiant iki 8 kartų spalvos keisis ir šviesos mygtukas švies.

Paspaudus 9 kartus

> Šviesa išsijungs.

> Palaikius šviesos mygtuką nustos šviesti ir jis.

DULKSNO VALDYMAS

Paspaudus vieną kartą

> Drėkintuvas skleis garus iki 4 valandų, užsideds dulksnos mygtukas reikšdamas dulksnos įjungimą. Garavimas tęsis kol vanduo nukris iki tam tikros ribos, tuomet prietaisas išsijungs automatiškai.

Paspaudus 2 kartus

> Aromaterapinis drėkintuvas veiks pertraukiamai: 30s skleis dulksną, 30s sustos. Dulksnos mygtukas švelniai pulsus šviesa proceso metu.

Paspaudus 3 kartus

> Dulksna bus išjungta, kaip ir jos mygtuko šviesa.
> Norint išjungti garų funkciją bet kuriuo veikimo proceso momentu reikia palaikyti ilgiau dulksnos mygtuką.

D. PROGRAMĖLĖS VEIKIMO INSTRUKCIJOS

„Oska“ gali būti valdoma mobiliąja programėle bet kuriuo prietaisu turinčiu Bluetooth.



1. Programėlės instaliavimas

Programėlę galima instaliuoti bet kuriuo iš žemiau išvardintų būdų, vadovaujantis instaliavimo instrukcija:

- Nuskenuoti QR kodą
- Pasirinkti „atidaryti nuorodą“ opciją: <http://app.erabbit.net/aromadiffuser/oska>
- Tuomet pasirinkti „Instaliuoti“ iš Google Play arba Apple Store parduotuvių
- Instaliuoti tiesiogiai iš Google Play arba Apple Store parduotuvių
- Google Play – Ieškoti – „madebyzen“ - pasirinkti „Atsisiųsti programėlę“
- Apple store – Ieškoti (Search for) „madebyzen“ - pasirinkti „Atsisiųsti programėlę“



Kuomet instaliavote programėlę, jau galite naudotis nuotoliniu aromaterapinio drėkintuvo valdymu, reguliuodami šviesos bei dulksnos funkcijas, kaip nurodyta.

Pastaba: Jūsų mobilusis įrenginys aptiks „Oska“ naudodamasis bluetooth ryšiu. Norint susieti prietaisus turite būti ne toliau, kaip 8m atstumu nuo prietaiso.

2. Paleiskite programėlę ir spauskite norėdami aptikti „Oska“, tuomet išmanusis prietaisas gali pasiteirauti ar galima įjungti bluetooth, tokiu atveju pasirinkite „taip“.


3. Programėlės pagalba galite reguliuoti drėkintuvo šviesą ir dulksną. [Pav.2]

4. Norėdami įjungti dulksną, paspauskite dulksnos mygtuką ekrane .


Galite pasirinkti dulksnos rūšį paspaudę dulksnos mygtuką ir po to pasirinkę dulksnos režimą Continuous. [Pav.3]

Arba galite pasirinkti pertrūkstamą dulksnos režimą Intermittent ekrane. „Oska“ šiuo atveju 30s skleis dulksną ir 30s sustos. [Pav.4]


Pav.1



Pav.2



Pav.3



Norėdami išjungti dulksną, dar kartą paspauskite dulksnos mygtuką ekrane. ☹


5. Norėdami įjungti šviesos režimą:

Paspauskite šviesos mygtuką ☺ ekrane. Tuomet galite pasirinkti „Colour Flow“ mygtuką ekrane ir „Oska“ šviesės skirtingomis spalvomis keisdama LED apšvietimą. [Pav.5]

Norėdami pasirinkti labiausiai patinkančią spalvą, galite rinktis mygtuką „Selective Colour“ ir išsirinkti sau patinkantį spalvos variantą. [Pav.6]

Pageidaujant išjungti šviesos režimą, paprasčiausiai dar kartą paspauskite ant šviesos mygtuko ☺ Ekrane.

6. Norėdami išjungti įrenginį paspauskite dulksnos ☹ bei šviesos ☺ mygtukus ekrane. [Pav.2]




E. PRIETAISO SAVYBĖS

„Oska“ ultragarsinis aromaterapinis garintuvas siūlo revoliucingą būdą iškvepinti Jus supančią aplinką. Jis veikia sukurdamas aukšto dažnio vibracijas, kurios suskaido vandens daleles ir aliejų į mažas daleles, kurios nedelsiant veiksmingai paskleidžiamos aplinkoje.


- Unikalus patentuotas dizainas
- Gali būti naudojamas ir be garų, kaip tobula naktinė lempa
- Speciali programėlė valdoma Bluetooth
- Taupi LED šviesa
- Mini drėkintuvas
- Aromaterapinis difuzorius: gali būti naudojamas su šviesa ar be jos, puikiai tinka tamsiuoju paros metu.
- Pertraukiamo garo funkcija
- Tylus veikimas
- Automatinis išsijungimas išsekus vandeniui, saugumo užtikrinimui
- Lengva išvalyti bei naudotis

Pastaba: Automatinis išsijungimas neveikia naudojant tik apšvietimo funkciją.

F. PRIEŽIŪRA




1. Paspauskite šviesos ir dulksnos mygtukus išjungdami prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.



2. Nuimkite viršutinį ir apatinį dangtelius.

Įspėjimas: Nepilkite vandens iš garo angos pusės



3. Išpilkite vandenį per nusausinimo kraštą-pusę. Naudokitės švriu vatos tamponu ar audinio skiaute norėdami išvalyti prietaisą.

SVARBU: Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš maitinimo lizdo prieš valydami įrenginį.

Visuomet savo aromaterapinį drėkintuvą laikykite sausą ir švartu, jei nenaudojate.

Niekuomet nepalikite užstovėti vandens ir aliejaus likučių, prietaise, ilgesnį laiką.

Seno aliejaus likučių pašalinimui naudokite medicininį etilo alkoholį ir vatos tamponą.

Jei aromaterapinis garintuvas neskleidžia dulksnos (arba garas menkas), išvalykite keraminį diską.

G. GEDIMŲ PAIEŠKA IR ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Drėkintuvas neskleidžia dulksnos arba jos skleidžia nepakankamai	Prietaisas neįjungtas į maitinimo lizdą	Išjunkite jungiklį į maitinimo lizdą ir įjunkite prietaisą
	Vandens lygis nesiekia vandens jutiklio	Pripildykite vandens indą, neviršidami maksimalaus leistino vandens lygio
	Vandens lygis viršija leistiną maksimalų	Atsargiai nupilkite vandens perteklių išpylimo puse
	Ant keraminio disko gali būti susikaupę aliejaus likučiai	Nuvalykite keraminį diską vandeniu ir švariu audinio skiaute
	Dulksnos išeinamoji anga yra blokuojama (aliejaus plėvele)	Kruopščiai išvalykite dangtelio vidų švariu vandeniu
Neišeina prisijungti prie programėlės	Esate aktyvavę kitą Bluetooth ryšiu valdomą prietaisą	Išjunkite Bluetooth savo telefone, išjunkite „Oska“ iš elektros lizdo, tuomet vėl įjunkite savo prietaisą Bluetooth ir įjunkite drėkintuvo laidą į elektros lizdą
Intensyvumas bei dulksnos kiekis gali skirtis, tačiau tai nėra neįprasta ir negali būti laikoma trūkumu. Įtakos faktoriai: įskaitant vandens kokybę, drėgmę, temperatūrą, oro srovę ir kt.		ARBA Patikrinkite, jog kiti prietaisai naudojančys Bluetooth ryšį Jūsų aplinkoje būtų išjungti išskyrus tą su kuriuo norite susieti „Oska“

H. ĮSPĖJIMAI

Šiam produktui galioja 12 mėnesių garantija teisingai naudojant prekę vadovaujantis instrukcija, nesant gamintojo kaltės defektams. Netyčiniai sugadinimai nėra padengiami. Garantija skaičiuojama nuo įsigijimo datos. Rimtesnės problemos atveju kreiptis į savo tiekėją dėl priežiūros ar skundų. Pirkimo kvitas, kaip įrodymas yra būtinas rimtesnės problemos ar grąžinimo atveju.



SVARBU!

Pagal direktyvos 2002/96/EB dėl elektrinės ir elektroninės įrangos (WEEE direktyvos) reikalavimus šio prietaiso negalima šalinti drauge su įprastomis atliekomis.

Koroziją sukeliantys aliejai, kaip „Citronella“, citrinžolės gali pažeisti prietaisą, tokiam pažeidimui garantija netaikoma. Aromaterapinis drėkintuvas turi būti išvalomas po kiekvieno naudojimo.