

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nėra garinimo arba miglos kiekis gerokai sumažėjęs	Neprijungtas maitinimas	Ijunkite maitinimo adapterį ir paspauskite garinimo mygtuką
	Vandens lygis žemesnis už vandens lygio jutiklį	Papildykite talpyklą vandeniu. Saugokitės, kad nepertiltumėte virš maksimalaus vandens lygio žymos
	Vanduo viršija maksimalaus vandens lygio žymą	Atsargiai išpilkite vandens perteklių per vandens išpylimo pusę
	Ant keraminio disko galejo susikaupti aliejus	Nuvalykite keraminį diską vandeniu ir švaria šluoste
	Užsikimšusi miglos anga	Išvalykite miglos angą kruopščiai nuplaudami gaubto vidų švariu vandeniu. Įsitikinkite, kad keraminis gaubtas uždėtas tinkamai ir neužstoja miglos
Prietaisas neįsijungia	Talpykloje per mažai vandens.	Atsargiai pripildykite talpyklą vandeniu iki maksimalaus vandens lygio žymos. Neperpilkite
	Netinkamai prijungtas maitinimo laidas	Atjunkite laidą ir prijunkite jį iš naujo tinkamai
	Netinkamai uždėtas gaubtas	Nuimkite gaubtą ir uždėkite jį tinkamai, kad migla galėtų laisvai sklirti
Iš gaminio teka vanduo	Prietaisas buvo pakreiptas arba apverstas	Vadovaukitės atsitiktinio išsiliejimo nurodymais
	Žema temperatūra arba didelė oro drėgmė	Tokiomis sąlygomis migla kartais gali kondensuotis į vandens lašelius
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis	Galimai išsikrovė baterija	Atsukite baterijos skyrelį pultelio nugarėlėje ir pakeiskite bateriją (atsuktuvas nepriedamas)



MADE BY ZEN® ultragarsiniai aromato difuzoriai atitinka EEJĄ direktyvą (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva) 2012/19/ES. Pasibaigus LINA aromato difuzoriaus naudojimo laikui, jo negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis – prietaisą reikia priduoti į tam skirtą elektros gaminių surinkimo punktą. Mums rūpi mūsų planeta, todėl prašome padėti tinkamai utilizuoti LINA garintuvą. Dėkojame.

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija gamybos defektams, jei jis naudojamas tinkamai ir laikantis šios instrukcijos. Atsiktinkiniai pažeidimai, tokie kaip dužis, garantija nedengiami. Garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai nuo pirmo dienos. Išskirti problemų garantiniu laikotarpiu, dėl remonto ar pretenzijų kreipkitės į pardavėją. Reikės pateikti pirkinį patvirtinantį dokumentą, todėl labai svarbu išsaugoti pirkinio kvitą kartu su šia saugos instrukcija. Eroziniai eteriai aliejai, pavyzdžiui, citrónė, palikti vandens talpykloje gali pažeisti prietaisą. Tokie pažeidimai garantiją nedengia. Ši aromato difuzorių būtina išvalyti po kiekvieno naudojimo.

LINA ultragarsinis keraminis difuzorius – tai puikus būdas mėgautis terapine eterinių aliejų nauda ir oro drėkinimu. Garintuvas veikia sukurdamas aukšto dažnio virpesius, kurie suskaido vandenį ir aliejų į smulkiausias daleles, o šios veiksmingai pasklinda aplinkoje.

- Unikalus patentuotas dizainas;
- Mažai energijos naudojančios LED lemputės;
- Drėkintuvas;
- Aromato difuzorius: gali veikti su aplinkos apšvietimu arba be jo – idealu naudoti naktį;
- Naktinė lempa: gali veikti be garinimo, puikiai tinka kaip naktinė šviesa;
- Dekoratyvinė lempa: gali veikti sava-rankiškai – su garinimo funkcija arba be jos;
- Tylus veikimas;
- Automatinis išsijungimas pasibaigus vandeniui – papildoma apsauga;
- Lengva valyti ir naudoti.

- Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.
- Atsargiai nuimkite keraminį ir vidinį gaubtus traukdami aukštyn
- Vandens išpilkite per vandens išpylimo pusę, kaip nurodyta rodykle vandens talpyklos apačioje. Neišpilkite vandens per ventiliacijos angos pusę.
- Prietaisą valykite švariu vatos diskeliu arba šluoste.

Jei aromato difuzorius nustoja skleisti miglą arba jos skleidžia mažai, išvalykite keraminį diską, kaip nurodyta aukščiau. Įsienėjusioms aliejaus apnašoms pašalinti naudokite medicininių spiritu sudrėkintą medvilninį pagalviuką su vatos galiuku.

Atsitiktinis išsiliejimas: jei aromato difuzorius naudojimo metu buvo apverstas, kad išvengtumėte gedimo, atlikite šiuos veiksmus:

- Įsjunkite difuzorių iš elektros tinklo ir atsargiai nuimkite gaubtą.
- Išpilkite visą likusį vandenį iš talpyklos.
- Švelniai papurtykite difuzorių, kad ištėtų vanduo, ir palikite 24 valandas gerai vėdinamoje vietoje visiškai išdžiūti.

A. APIE „LINA”	E. PRIEŽIŪRA
B. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	F. GEDIMŲ PAIEŠKA IR ŠALINIMAS
C. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	G. UTILIZAVIMAS
D. SAVYBĖS	H. GARANTIJA

Skulptūriško, ramaus ir elegantiško dizaino LINA keraminis difuzorius pripildo jūsų erdvę raminančiu garinimu ir švelnia aplinkos šviesa. Jūros įkvėpta organiška LINA forma ir raminantis švytėjimas suteikia bet kuriam kambariui tylios prabangos pojūtį. Su reguliuojamais garinimo ir šviesos nustatymais LINA puikiai tinka poilsio akimiroms, atsipalaidavimui ar tada, kai jūsų erdvei reikia švelnaus kvapo ir drėkinimo.

- „Kvēpuojanti” šviesa – tinka meditacijai.
- Reguliuojami šviesos intensyvumo nustatymai;
- Miego režimas (be šviesos).
- Tik šviesos režimas – veikia ir be vandens.
- Tinka naudoti su eteriniais aliejais.

Mini drėkintuvas. Skleidžia drėkinančią miglą. Puikiai tinka sumažinti sausą patalpos orą, kuria sukelia šiuolaikinės centrinio šildymo ir oro kondicionavimo sistemos.

- Protarpinis garinimas – kvapo ir miglos sklaida automatiškai įsijungia ir išsijungia kas kelias sekundes; idealu naudojant stipresnius kvapus.
- Nuolatinis garinimas.


UAB Kvapų namai. Popieriaus g. 15, Vilnius.
+37067580687 / klausimai@aromata.lt / www.kvapunamai.lt

Skulptūriskos organizškos formas keraminiš kvapų difuzorius su švelnia šviesa ir nuotoliniu valdymo pulteliu.

B. Techninės specifikacijos

- Modelio pavadinimas: LINA Garintuvas - difuzorius
- Modelio Nr.: EWJS03-2CWM
- Galia: 12 W
- Įtampa: 24 V
- Vandens talpa: 100 ml

- 1 Miglos anga
- 2 Keraminis gaubtas
- 3 Vidinis gaubtas
- 4 Vandens talpykla
- 5 Oro išleidimo anga
- 6 Miglos mygtukas
- 7 Šviesos mygtukas
- 8 Keraminis diskas
- 9 Vandens išpylimo kryptis
- 10 Maksimalaus vandens lygio žyma
- 11 Oro įleidimo anga
- 12 DC lizdas
- 13 Adapteris



C. Naudojimo instrukcijos

Svarbios pastabos prieš naudojant:

Aromato difuzorių BŪTINA išvalyti prieš kiekvieną naudojimą ir po jo. Laikomas prietaisas visada turi būti švarus ir sausas. NIEKADA nepalikite stovinčio aliejaus ir vandens vandens talpykloje ilgesnį laiką. Naudodami difuzorių, vandens talpyklą PRIVALOTE valyti kas 3 dienas:

 **72 val. vandenįje arba aplinkoje, kurioje prietaisas naudojamas ar laikomas, galintys būti mikroorganizmai gali daugintis vandens talpykloje ir kito naudojimo metu patekti į orą, keldami pavojų sveikatai. Kad to išvengtumėte, vandens talpyklą BŪTINA tinkamai išvalyti kas 3 dienas.**

1. Pastatykite aromato difuzorių ant lygaus paviršiaus, ne arčiau kaip 60 cm nuo sienos. NESTATYKITE aromato difuzoriaus ant medinių ar poliruotų baldų, kuriuos gali sugadinti drėgmė.

2. Prieš valydami ar pildami vandenį, visada išjunkite difuzorių iš elektros tinklo. Visada naudokite kartu komplekte esantį maitinimo adapterį. Įsitikinkite, kad laidas pritvirtintas saugiai – svarbu, kad už jo neužkliūtumėte ir neapverstumėte difuzoriaus. Jei maitinimo adapteris pažeistas, jį būtina pakeisti tinkamu gamintojo ar jo atstovo tiekiamu adapteriu. Naują adapterį taip pat galima įsigyti iš pardavėjo.

3. Vandenį į talpyklą pilkite tinkamu indeliu. Niekada nepilkite vandens po tekančiu čiaupu ar prietaisui esant įjungtam į elektros tinklą. Nepilkite vandens virš maksimalaus vandens lygio žymos. Perpylę atsargiai išpilkite vandens perteklių iš talpyklos „išpylimo kryptimi“, kaip nurodyta rodykle, ir toliau nuo ventiliacijos angos.

4. Aromato difuzorių laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte sužalojimų. Vaikai visada turi būti prižiūrimi, kad su prietaisu nežaistų.

5. Aromato difuzorius neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri ar apmokė naudotis prietaisu.

6. Aromato difuzorių laikykite taip, kad garas galėtų laisvai sklirti, ir atokiau nuo kitų prietaisų, ypač jautrių vandeniui, kad išvengtumėte nereikalingų nelaimingų atsitikimų.

7. Difuzorių būtina išvalyti po kiekvieno naudojimo; nenaudojamas jis visada turi būti švarus ir sausas. Niekada nepalikite stovinčio aliejaus ir vandens vandens talpykloje ilgesnį laiką.

8. Niekada nebandykite ardyti aromato difuzoriaus ar jo taisyti patys – taip prarasite garantiją ir sukelsite elektros smūgio pavojų. Jei reikia vidinės apžiūros, kreipkitės į pardavėją.

9. Pastebėję neįprastų reiškinių – dūmų, keisto kvapo ar triukšmo – nedelsdami nutokite naudoti aromato difuzorių ir kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį įsigijote. Niekada neapvyniokite aromato difuzoriaus ar adapterio audiniu arba popieriumi – užbloka-vus ventiliaciją padidėja gaisro rizika.

10. Su difuzoriumi visada elkitės atsargiai – atsitiktiniams, fiziniams pažeidimams garantija nėra taikoma.

11. Visada naudokite kambario temperatūros vandenį ir tik šviežią, švarų vandenį iš patikimo šaltinio. Į vandens talpyklą nepilkite jokių kitų cheminių medžiagų ar skysčių, išskyrus vandenį ir kelis lašus eterinių aliejų.

12. Niekada nelieskite vandens talpykloje esančio vandens difuzoriui veikiant – vanduo gali įkaisti. Visiškai normalu, kad laikui bėgant vandens temperatūra pakyla, ypač jei prietaisas veikia kelias valandas. Taip nutinka dėl vibruojančio disko sukuriamos energijos. Vandens temperatūra neturėtų viršyti 40 °C, tačiau kai kuriuose modeliuose ji gali pakilti iki 50 °C (±5 °C). Vis dėlto garui sklandant iš garinimo angos vandens temperatūra greitai atvėsta dėl didelio kiekvieno lašelio paviršiaus ploto – todėl ši migla vadinama „šalta migla/ šaltu garinimu“.

13. Adapterį visada pirmiausia įjunkite į lizdą ir tik tada į elektros tinklą.

14. NIEKADA nelieskite ultragarsinio keraminio disko, kai difuzorius įjungtas į elektros tinklą – galite rimtai susižaloti.




15. Nelieskite aromato difuzoriaus ir nejunkite jo į tinklą ar iš jo šlapiomis rankomis.

16. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius ir neplaukite jo indaplovėje.

17. Naudojant tik šviesos režimą, automatinio išsijungimo funkcija neveikia. Šviesą išjunkite pagal toliau pateiktus nurodymus.

18. Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultelį ištraukite plastikinį įdėklą, kad aktyvuotumėte bateriją (kaip pavaizduota). Baterija jau įdėta.

Aromaterapinio drėkintuvo „LINA“ naudojimas

1. Pastatykite difuzorių vertikaliai ant tvirtu ir lygaus paviršiaus. Atsargiai nuimkite keraminį ir vidinį gaubtus traukdami aukštyn, kaip pavaizduota. Prieš nuimant gaubtus, pagrindą gali tekti tvirtai prilaikyti ranka. 2. Pirmiausia įjunkite DC kištuką ir tik tada junkite adapterį į elektros tinklą.	
3. Tinkamu pripildymo indeliu įpilkite vandens vandens talpyklą iki maksimalaus lygio žymos. Neviršykite maksimalaus vandens lygio žymos. 4. Į vandenį įlašinkite 3–5 lašus mėgstamo eterinio aliejaus.	
5. Uždėkite atgal vidinį ir keraminį gaubtus. Kaip įjungti prietaisą, žr. mygtukų funkcijas žemiau. Pastaba: veikimo metu difuzoriaus nepakreipkite, neperkelkite, nebandykite jo ištuštinti ar papildyti vandeniu.	

Mygtukų funkcijos

 GARO VALDYMAS

> **Paspauskite mygtuką MIST vieną kartą** – įsijungia garinimo funkcija. Aromato difuzorius garą skleis nepertraukiamai, kol vandens lygis nukris. Tuomet LINA išsijungs automatiškai.

> **Paspauskite MIST du kartus** – įsijungia protarpinis garinimas. Difuzorius garą skleis su pertrūkiais (30 sek. įjungta / 30 sek. išjungta), kol vandens lygis nukris per žemai. Tuomet LINA išsijungs automatiškai.

> **Paspauskite MIST tris kartus** – garinimo funkcija išjungiamas.

 ŠVIESOS VALDYMAS

> **Paspauskite mygtuką LIGHT vieną kartą** – įsijungia meditacijai, kvėpavimo pratimams skirta šviesa. Ji palaipsniui blėsta nuo ryškios iki blausios ir vėl palaipsniui ryškėja.

> **Paspauskite LIGHT du kartus** – šviesos intensyvumas užfiksuojamas.

> **Paspauskite LIGHT tris kartus** – šviesos režimas išjungiamas.

Nuotolinio valdymo pultelis

1. **Įjungimo / išjungimo mygtukas.** LINA įjunkite nuotolinio valdymo pultelio įjungimo / išjungimo mygtuku.
> **Paspauskite vieną kartą** – prietaisas įsijungia, užsidega „kvėpuojanti“ šviesos funkcija- palaipsniui blėstanti nuo ryškios iki blausios ir vėl palaipsniui ryškėjanti aplinkos šviesa.
> **Paspauskite du kartus** – prietaisas išjungiamas.

2. **Šviesos mygtukas.** Veikia tik įjungus LINA. Garinimo ir apšvietimo mygtukai suveikia tik po to, kai prietaisas įjungiamas įjungimo / išjungimo mygtuku.
> **Paspauskite vieną kartą** – užfiksuojamas šviesos intensyvumas.
> **Paspauskite du kartus** – šviesa išjungiamas (migla, jei įjungta, veikia toliau).

3. **Garinimo mygtukas.** Veikia tik įjungus Lina maitinimo mygtuku.
> **Paspauskite vieną kartą** – nuolatinis garinimas
> **Paspauskite du kartus** – garinimas išjungiamas (šviesa, jei įjungta, dega toliau).

4. **Garinimo su pertrūkiais mygtukas.** Veikia tik įjungus Lina maitinimo mygtuku.
> **Paspauskite vieną kartą** – protarpinis garinimas (30 s. įjungta / 30 s. išjungta).
> **Paspauskite du kartus** – garinimas išjungiamas (šviesa, jei įjungta, dega toliau).

