

Įspėjimai

- Nekiškite jokių valymo prietaisų (šepetėlių) į stiklinio gaubto vidų, tai gali pažeisti trapų nebulizatorių (vertikali stiklinė konstrukcija stiklinio gaubto viduje).

- Elkitės atsargiai su trapiu plono stiklo gaubtu

- Niekada pilnai neapsemkite nebulizatoriaus, tai iškart sukels garintuvo elektrinės pompas disfunkciją (rekomenduojamas kiekis 10-20 lašų).

- Nepalikite eterinių aliejų užsistovėti garintuvo dugne, neleiskite eteriniams aliejams išdžiūti nebulizatoriuje. Tokiu atveju reikės atlikti giluminį stiklinio gaubto valymą, norint pašalinti garinimui trukdančias daleles.

- Jeigu norite pakeisti eterinį aliejų, įsitikinkite, jog garinimas yra baigtas (stikliniame gaubte nebėra eterinių aliejų) arba ištuštinkite gaubtą ir užpildykite jį kitu norimu eteriniu aliejumi. Vis dėlto, galima lengvai praplauti stiklinį gaubtą norint išvengti kvapų maišymosi.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama.

Utilizavimas



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) buvo priimta siekiant perdirbti gaminius naudojant geriausius prieinamus atkūrimo ir perdirbimo metodus, ir taip kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai, apdoroti visas kenksmingas medžiagas ir išvengti sąvartynų didėjimo.

Šis gaminy priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai, todėl užtikrinkite, kad, pasibaigus jo tinkamumo naudoti laikui, jis būtų tinkamai pašalintas, laikantis vietinių valdžios institucijų reikalavimų. Šis gaminy NEGALI būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis.

Garantija

Tinkamai naudojant šį gaminį pagal šiame vadove išdėstytus reikalavimus, jam taikoma garantija nuo bet kokių gamybos defektų. Garantija netaikoma atsitiktinei žalai. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pirkimo dienos. Jeigu garantiniu laikotarpiu naudojant prietaisą kilo problemų, kreipkitės į savo mažmenininką, kad jis apžiūrėtų ir jei yra gamybos defektas, pateikite jam pretenziją. Tokiu atveju bus reikalaujama pirkimo įrodymo, taigi labai svarbu, kad drauge su šiuo vadovu išsaugotumėte ir pirkimo čekį.

Platintojas

UAB Kvapų namai. Šeimyniškių g. 3A, Vilnius. +37067580687, klausimai@aromata.lt

www.kvapunamai.lt



NAXOS

eterinių aliejų garintuvas - nebulizatorius



LT „Naxos“

Eterinių aliejų nebulizatorius yra viena naujausių technologijų garintuvų pasaulyje. *Nebula* – išvertus iš anglų kalbos reiškia *dulkсна*. Šie garintuvai skystus eterinius aliejus pavėrčia į lengvą dulksną be jokių papildomų medžiagų, tokių kaip vanduo.

NAXOS – garintuvas sukurtas iš glazūruotos keramikos pagrindo ir rankų darbo stiklo gaubto, užburs nepaprasta elegancija. Švara ir modernumu alsuojančios linijos tik dar labiau išryškina šį, aromaterapijos bendruomenėje jau pripažintą, novatorišką garinimo metodą. Šis garintuvas yra puikus estetikos ir efektyvumo dermės pavyzdys. Pagrindinis veikimo principas yra šalto oro nebulizavimas, šiuo metodu eteriniai aliejai yra suskaldomi į mikroskopines molekules ir tokios aliejų dalelės išmetamos į orą. Eteriniai aliejai garinant šiuo būdu nėra kaitinami, dėl to išsaugo visas savo savybes. Garintuvas tuo pačiu metu orą pripildo neigiamų jonų, kurie regeneruoja ir grynina orą.

Aukščiausios klasės veiksmingumu neprilygstamas garintuvas veikia šalto nebulizavimo būdu išsaugant visas eterinių aliejų terapines savybes. Toks garinimo metodas – tikra ateities technologija. Ir jei to dar negana – jus nustebins švelnus mėlynas LED rankų darbo stiklo gaubto apšvietimas.

Rankiniu būdu reguliuojamas garinimo stiprumas, priklausomai nuo kambario dydžio ir poreikių (garinimo plotas 10-100 m²).


Lengvai naudojamas, dailaus ir novatoriškos dizaino garintuvas lengvai ras savo vietą jūsų namų ar darbo aplinkoje, kad jūsų galėtumėte kasdien mėgautis aromaterapija.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją.

Savybės

- Rankų darbo pūsto stiklo gaubtas ir nebulizatorius.
- Garinimo metodas: šaltas nebulizavimas.
- Rankiniu būdu reguliuojamas garinimo stiprumas.
- LED apšvietimas.
- Stiklinis dangtelis švelniam garinimui, taip pat apsaugantis nuo dulkių kaupimosi.
- Srovės transformatoriaus įtampa 230V/12V ~ 50Hz
- Tinkamas bet kurioje aplinkoje (namuose, darbe, laukiamajame ...).
- Korpusas pagamintas iš keramikos su neslidžiu dugnu.
- Automatinis laikmatis: kintamas garinimo laikas, 2 minutes garinama - 1 minutę pertrauka ir automatinis išsijungimas po 2 valandų veikimo.

Naudojimas



1. Švelniai įstatykite stiklinio gaubto kojelę į guminį žiedelį esantį medinio korpuso centre.
2. Įlašinkite kelis lašus eterinio aliejaus į stiklinio gaubto vidų (10-20 lašų). Niekada neapsemkite viduje esančio nebulizatoriaus eteriniais aliejais (vertikali stiklinė konstrukcija apatinėje centrinėje stiklinio gaubto dalyje), tai iš karto sukels garintuvo disfunkciją.
- DĖMESIO: NEPILKITE JOKIO SKYSČIO Į STIKLINĮ GAUBTĄ AR Į KORPUSĄ.
3. Uždėkite stiklinį dangtelį (pasirinktinai).
4. Prijunkite garintuvą prie srovės transformatoriaus.
5. Įjunkite garintuvą pasukdami reguliavimo mygtuką į dešinę. Nustatykite srovės stiprumą pagal poreikį.
6. Norėdami išjungti garintuvą sukiškite mygtuką į kairę iki išgirsite trakstelėjimą.

Mėgaukitės švelniai kvapniu, švairiu ir gaiviu oru.

Priežiūra

Giluminis valymas:

Metodas nr.1: Įlašinkite kelis lašus 90% alkoholio į stiklinį gaubtą. Įjunkite garintuvą kelioms minutėms iki kol išgaruos visi lašeliai.

Metodas nr. 2: Nuimkite stiklinį gaubtą nuo pagrindo. Į stiklą įlašinkite lašelį indų ploviklio ir pripildykite ¾ talpos karštu vandeniu, lengvai pamaišykite, palikite pastovėti kelias minutes, kruopščiai išskalaukite, išorinę pusę nusauskinkite švelnia šluoste. Įstačius gaubtą atgal korpusą, pagrinkite kelias minutes, kol išgaruos visi lašeliai. Jei reikia, pakartokite metodą nr. 1.

Metodas nr. 3: Nuimkite stiklinį gaubtą nuo pagrindo. Panardinkite jį į puodą su šaltu vandeniu, užvirkite vandenį ir pavirkite kelias minutes. Ištuštinkite stiklą ir leiskite jam atvėsti (atsargiai, nenusideginkite!). Išorinę pusę nusauskinkite švelnia šluoste, įstačius gaubtą atgal į korpusą, pagrinkite kelias minutes, kol išgaruos visi lašeliai. Jei reikia, pakartokite metodą nr. 1.